

## MultiTexPro plakken doe je zo

Je hebt nodig:

- ✓ behanglijm high
- ✓ MultiTexPro rakel
- ✓ MultiTexPro snijtool en schaar
- ✓ afdekkleed
- ✓ afplaktape van 5 cm breed
- ✓ emmer met water en een spons

Eventueel:

- ✓ hoek- of eindprofiel
- ✓ muurvuller
- ✓ voorstrijk



### Stap 1

Plak de vloer en wanden af met afplaktape om lijmresten te voorkomen. Werk oneffenheden groter dan 4 mm weg en maak de wand stofvrij. Ga je behangen op een zuigende ondergrond? Dan is een voorbehandeling wenselijk.



### Stap 2

Voorzie de wand van een royale laag behanglijm. Ideaal is om dit voor maximaal één of twee meter te doen, anders droogt de lijm uit. Gebruik een kortharige synthetische verfroller en voor de randen een kwast of kleine verfroller.



### Stap 3

Rol het behang vanaf de koker uit. Voer deze stap met twee personen uit, dat werkt fijner. Positioneer de bovenkant strak tegen het plafond en strijk het behang dan vlak met een spatel of rakel. Werk hierbij van boven en het midden naar buiten toe.

\*We adviseren standaard 5 cm overlap zodat je dit later op maat kunt snijden.



### Stap 4

Snijd de randen en ander overtollig materiaal weg met de MultiTexPro snijtool. Werk altijd van boven naar beneden in een hoek van 45 graden. Gebruik voor iedere zijde een nieuw mes in de snijtool.



### Stap 5

Rakel de randen opnieuw aan. Breng met de kwast eventueel nog extra lijm aan waar de MultiTexPro nog niet voldoende hecht. Werk de hoeken af met bijbehorende profielen en plaats de stopcontacten en/of lichtschakelaars op de wand.



### Stap 6

Verwijder tot slot de overtollige lijm met water en spons.



